



FORMATI DI ETICHETTE PRONTA CONSEGNA

Nota:- Il verso di uscita per tutte le etichette tipo S può essere con etichetta a destra o a sinistra.


- Spadino trasparente con parte non adesiva. 

Uscita sinistra 


Uscita destra 




S221086S




S231185S




S241166S



S241366S



S3212.7100S



S3512.795S